

Перечень основных запчастей (с кодами) для мотопомп Robin-Subaru

№	Наименование запчасти	PTG109	PTG208	PTG307	PTG405	PTD306
1	Coupling (Муфта)	481-00001-23	481-00001-15	480-08010-16	480-10010-18	480-08010-16
2	Nipple (Ниппель)	481-00001-22	481-00001-14	481-00001-08	480-10010-16	481-00001-08
3	Packing, nipple (Прокладка ниппеля)	480-02510-17	480-05010-17	480-08010-17	480-10010-17	480-08010-17
4	Suction flange (Корпус клапана н/ч)	480-02510-13	480-05010-13	480-08010-13	480-10010-13	480-08010-13
5	Check valve (Клапан н/ч)	480-02510-15	480-05010-15	480-08010-15	480-10010-15	480-08010-15
6	Impeller (Крыльчатка)	480-02530-09	480-05010-09	480-08010-09	480-10010-09	481-00000-92
7	Inner casing (Улитка)	480-02530-11	480-05010-11	480-08010-11	480-10010-11	480-08010-11
8	Mechanical seal (Сальник помпы)	480-02510-10	480-05010-10	480-05010-10	480-10010-10	480-05010-10
9	Shim (Шайба) 0,6	-	480-05010-43	480-08010-38	480-10010-44	-
10	O-ring (Уплотнительное кольцо улитки)	480-02530-12	480-05010-12	480-08010-12	480-10010-12	480-08010-12
11	Delivery flange (Фланец выпускной)	-	480-05010-09	480-08010-19	480-10010-19	480-08010-19
12	Packing (Прокладка выпускного фланца)	-	480-05010-20	480-08010-20	480-10010-20	480-08010-20
13	Plug, drain (Пробка насосной части)	480-05010-21	480-05010-21	480-05010-21	480-05010-21	480-05010-21
14	Packing plug (Прокладка пробки насосной части)	480-05010-22	480-05010-22	480-05010-22	480-05010-22	480-05010-22
15	Packing (Уплотнительное кольцо корпуса)	480-02530-02	480-05010-02	480-05010-02	480-10010-02	480-05010-02
16	Nipple (Резьбовое соединение)	-	-	-	-	-
17	Liner (Вкладыш мотопомпы)	-	-	-	-	-
18	Strainer (Фильтр всасывающий)	480-02550-29	480-05050-29	480-08050-29	480-10010-29	480-08010-29

Запчасти мотопомпы

№	Наименование запчасти	PTD406	PTG208ST	PTG307ST	PTG208T	PTG305T
1	Coupling (Муфта)	480-10010-16	480-05010-16	480-08010-16	480-05010-16	480-08010-16
2	Nipple (Ниппель)	480-10010-18	480-05010-18	480-08010-18	480-05010-18	480-08210-22
3	Packing, nipple (Прокладка ниппеля)	480-10010-17	480-05010-17	480-08010-17	480-05010-17	480-08010-17
4	Suction flange (Корпус клапана н/ч)	480-10010-13	480-05010-13	480-08010-13	481-00000-65	481-00000-71
5	Check valve (Клапан н/ч)	481-00000-97	480-05010-15	480-08010-15	481-00000-67	481-00000-73
6	Impeller (Крыльчатка)	480-10010-09	480-05710-09	480-08710-09	480-05210-04	480-08210-04
7	Inner casing (Улитка)	480-10010-11	480-05710-11	480-08710-11	481-00000-63	481-08210-03
8	Mechanical seal (Сальник помпы)	480-10010-10	480-05210-08	480-05210-08	480-05210-08	480-08210-08
9	Shim (Шайба) 0,6	-	480-05010-43	480-08010-38	480-08010-38	480-10010-44
10	O-ring (Уплотнительное кольцо улитки)	480-10010-12	480-05010-12	480-08010-12	480-05210-20	480-08210-20
11	Delivery flange (Фланец выпускной)	480-10010-19	480-05010-19	480-08010-19	481-00000-66	481-00000-72
12	Packing (Прокладка выпускного фланца)	480-10010-20	480-05010-20	480-08010-20	480-05010-20	480-08010-20
13	Plug, drain (Пробка насосной части)	480-05010-21	480-05010-21	480-05010-21	480-05010-21	480-08210-12
14	Packing plug (Прокладка пробки насосной части)	480-05010-22	480-05010-22	480-05010-22	480-05010-22	480-08210-18
15	Packing (Уплотнительное кольцо корпуса)	480-10010-02	480-05010-02	480-05010-02	480-05210-17	480-08210-17
16	Nipple (Резьбовое соединение)	-	-	-	480-05310-30	480-08310-30
17	Liner (Вкладыш мотопомпы)	-	-	-	481-00000-64	481-00000-70
18	Strainer (Фильтр всасывающий)	480-10010-29	480-05750-29	480-08750-29	480-05210-33	480-08210-33